



**КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ**  
**КОРИЧНЕВЫЙ**  
**ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ**  
**БЕНЗИНОВАЯ ФОРСУНКА**  
**ГАЗОВАЯ ФОРСУНКА**  
**ИНТЕРФЕЙС RS 232 или USB**  
**ФИОЛЕТОВЫЙ**  
**КРАСНЫЙ**  
**ЖЕЛТЫЙ**  
**ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЙ**  
**ЗЕЛЕНый**  
**ЗЕЛЕНый-ЧЕРНЫЙ**  
**КРАСНЫЙ**  
**КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ**  
**ГОЛУБОЙ-ЧЕРНЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ-КРАСНЫЙ (+12V)**  
**ЖЕЛТО-СЕРЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ-КРАСНЫЙ (+12V)**  
**ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ-КРАСНЫЙ (+12V)**  
**КРАСНО-СЕРЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ-КРАСНЫЙ (+12V)**  
**ГОЛУБОЙ-СЕРЫЙ**  
**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВИДА ТОПЛИВА**  
**БЕЛый-ЗЕЛЕНый, СЕРый-ЧЕРНЫЙ, ЗЕЛЕНый-КРАСНЫЙ, БЕЛый-КРАСНЫЙ**  
**ЧЕРНЫЙ**  
**КРАСНЫЙ**  
**ЗУММЕР**  
**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ**  
**ЧЕРНЫЙ**  
**ОРАНЖЕВый**  
**ВОДА**  
**РЕДУКТОР**  
**ВОДА**  
**ВЫХОД ГАЗА**  
**ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР**  
**К ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ**  
**ВЫХОД ГАЗА**  
**ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ**  
**КРАСНЫЙ (supply)**  
**ОРАНЖЕВО-ЧЕРНЫЙ,**  
**БЕЛый-ЗЕЛЕНый (pressure),**  
**БЕЛый-КРАСНЫЙ (MAP),**  
**ЧЕРНЫЙ**  
**ЧЕРНЫЙ, БЕЛый,**  
**ДАТЧИК УРОВНЯ ГАЗА WPG**  
**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15A**  
**КРАСНЫЙ**  
**КОРИЧНЕВый**  
**АККУМУЛЯТОР**  
**ЧЕРНЫЙ**  
**ГОЛУБОЙ**  
**ГАЗОВЫЙ КЛАПАН**  
**БЛОК КЛАПАНОВ**  
**В программе необходимо выбрать соответствующий тип лямбда зонда.**  
**ФИОЛЕТОВый**  
**КРАСНЫЙ**  
**ФИОЛЕТОВый**  
**ЕСU**  
**ЗОНД ЛЯМБДА (перед катализатором)**  
**НАПРЯЖЕНИЕ ЛЯМБДА ЗОНДА**  
**ЕСU**  
**ЗОНД УЕГО (широкополосный лямбда зонд)**  
**СИЛА ТОКА ЛЯМБДА ЗОНДА**  
**ВНИМАНИЕ!!!**  
**Соответственный предохранитель находится отдельно в составе аксессуаров и следует его поместить в гнездо.**