

# **FIAT DOBLO' 1.6cc 16v Euro 3 Gpl**



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	FIAT
--------------	------

<b>MODELLO</b>	DOBLO'
----------------	--------

<b>ANNO</b>	2002
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	4
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	76
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	1600
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	MARELLI
-----------------------	---------

<b>COD.CENTRALINA</b>	IAW 5NF.T2 C146
-----------------------	-----------------

<b>N° MOTORE</b>	182B6000
------------------	----------

**VARIATORE D'ANTICIPO****TIPO****CAVO - TIPO****GRADI****DIAMETRO UGELLI CALBRATI :****GPL**


4 mm

**CNG****SERBATOIO GPL**


E.E. 220 x 600 Lt. 48.

**BOMBOLA METANO**

# FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. Euro 4



**SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIEETTORI UNIVERSALE  
PER FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. EURO 3 INIEZIONE TIPO  
LAW 5NF.T2 C146:**




Schema infotmativo per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della briglia iniettori benzina.


Il connettore a 6 Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco dei collettori di aspirazione.



- 1) Centralina elettronica del gas
- 2) Riduttore di pressione del gas
- 3) Gruppo iniettori del gas



- 4) Misuratore di pressione



**5) Posizione commutatore.**



**Installazione serbatoio del gas**



**Valvola di carica del gas**