

Разъем №1



Разъем №2



Разъем №3



Разъем №4



Разъем №5



Разъем №6



Разъем №7



GBO-SERVIS.RU

Разъем №1 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 4 пин

- ✓ ALPHA / D, D 39, PM (TE-GAS)
- ✓ ALASKA / FOX
- ✓ AGIS / AGISM210, AGIS P13
- ✓ 4SAVE / ECO, BEST, MAX
- ✓ AC / STAG, 200, 300, 400, PLUS, PREMIUM, 4, ISA2, 400DPI, Q-BOX, NEXT, MAX
- ✓ DIGITRONIC / DGI 3D S Power, DGI, MAXI 2, IQ, 2568 OBD, MP-32,48, MP6C
- ✓ KME / AKME, BINGO, BINGO M, S, DIEGO, DIEGO G3, NEVO
- ✓ LOVATO / FAST, SMART, EASY, E-GO
- ✓ LOGOGAZ/ LOGO MAX, SMART 10, LOGO T-34, Q-POWER
- ✓ VECTOR / VECTOR
- ✓ 4GAS / 4GAS
- ✓ LPGTECH / TECH 100, TECH 200, 204, 224, TECH 300, 320, 324, 326, 328
- ✓ OPTIMA / OPTIMA nano, PRO-TEC, EXPERT, IDEA
- ✓ ATIKER / FAST, MULTIFAST, SAFEFAST
- ✓ ESGI / ESGI
- ✓ MILANO / MILANO
- ✓ TAMONA / PROGAS, TG STREAM 4,4P, 6P, 8, PM, PMR, TE-PS, TE-PM, TE-SL
- ✓ OMVL / SAVER
- ✓ POLETRON / STANDART, PREMIUM, ECO, CLASSIC
- ✓ TE-GAS / TE-SL, TE-PS, TE-PM, TE-STREAM, TE-STREAM-OBD
- ✓ SEC GAS / POWER

Разъем №2 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 4 пин

- ✓ ALPHA AEB/ MP32, 2568D OBD
- ✓ A-MAX / KING
- ✓ AEB / KING
- ✓ BIGAS / SGISN, SGISN OBD...AEB GREEN
- ✓ ELPIGAZ / LEONARDO, MILENIUM, NICOLAUS, STELLA/ELIZA, VIOLA PLUS
- ✓ LANDI-RENZO / IGS, LES PLUS, LSI_NSI, LSI
- ✓ LANDI-RENZO / IGSYSTEM, LCS/2, LCSA1/05, LCSE, LCS04
- ✓ LANDI-RENZO / OMEGAS, OMEGAS PLUS, OMEGAS PLUS MAX
- ✓ MINT-XI ULTRAGAS / MINT-XI ULTRAGAS
- ✓ OMVL / DREAM XXI-N/P/E, DREAM XXI-N/P/E OBD
- ✓ ROMANO / RISN, RISN EOBD
- ✓ ENERGY REFORM / ENERGY REFORM
- ✓ TARTARINI / TEC 99 EVO
- ✓ ULTRA-GAS / ULTRA-GAS, RSI+
- ✓ VOGEL / VGI

Разъем №3 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 4 пин

- ✓ AG CENTRUM / JZ-2005 ZENIT, ZENIT PRO, BLUEBOX
- ✓ AG CENTRUM / JZ-2009 ZENIT, COMPACT, SIROCCO
- ✓ AUTOGAS ITALIA / EASY JET, DREAM JET, POWER JET
- ✓ AUTRONIC / MISTRAL I, MISTRAL II.
- ✓ CARGAS, Bardolini / NEW
- ✓ EMMEGAS / ECU-07 ICS-03, ECU-07
- ✓ MIMGAS / S2000U, MIMGAS_V1.20
- ✓ WALTCHER / EVO, MINI, MP42
- ✓ GREENGAS / Aero, Terra

Разъем №4 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 8 пин

- ✓ AC / STAG 100, STAG 150, STAG L, STAG XL, STAG PLUS
- ✓ AG / SIROCCO, RAZMUS, CZECH
- ✓ Agis / OBD/CAN, Mini
- ✓ BIGAS / SGIS N, ELC'92, ELC PEGASO
- ✓ CARGAS / SOLARIS
- ✓ EUROPEGAS / OSCAR N, OSCAR N MINI
- ✓ D.T. GAS / DATEC BASIC, DATEC SUPE, GAS-TECH
- ✓ ELPIGAZ / LEONARDO, MILENIUM, NICOLAUS, STELLA/ELIZA, VIOLA PLUS
- ✓ EMMEGAS / ICS-03
- ✓ KME / AKME, BINGO, BINGO M, S, DIEGO, DIEGO G3
- ✓ LANDI RENZO / LAMBOA CONTROL A/1-V05-ER
- ✓ LECHO / AGNES, MAXI-LAMBDA, SEC, SEQUEL, DREAM XXI N
- ✓ PROTEC DIGITAL / ORION
- ✓ OMVL / DREAM XXI-E
- ✓ ROMANO / RIS
- ✓ TAMONA / TGSTREAM, TGSTREAM-P, TGSTREAM-PM, PROGAS, PROGAS-P
- ✓ TARTARINI / SEQUENTIAL (BLACK ECU)
- ✓ VERSUS / VERSUS
- ✓ ULTRA-GAS / ULTRAGAS OLD
- ✓ UNIGAS / ISU
- ✓ V-TEC / V-TEC
- ✓ ZAVOLI / ALISEI, REGAL
- ✓ ВАРИАТОР MICROLUCH

ПРИ ОТСУТСТВИИ 8-МИ ПИНОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА, ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЗАМЕНУ РАЗЪЕМА НА 4-Х ПИНОВЫЙ ПО СХЕМЕ РАЗЪЕМА №1, В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА СОГЛАСНО РАСПИНОВКЕ!

Разъем №5 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 4 пин

- ✓ EUROPEGAS / OSCAR, OSCAR-N, MINI, PLUS, SAS
- ✓ EG / BASICO 24
- ✓ EG / AVANCE 32, 48
- ✓ EG SUPERIOR 48
- ✓ EG DYNAMIC

Разъем №6 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 3 пин

- ✓ BRC / SEQUENT 24 MY07, MY08, MY10, MY11
- ✓ BRC / SEQUENT 56
- ✓ BRC / SEQUENT FAST
- ✓ BRC / SEQUENT FLY
- ✓ BRC / PLUG & DRIVE
- ✓ BRC / FASTNESS
- ✓ BRC / MTM ECO DRIVE
- ✓ ZAVOLI / MTM FLY SF
- ✓ ZAVOLI / BORA, BORA LIGHT
- ✓ OMVL / DREAM MTM FLY SF
- ✓ POLETRON / MAX

ПРИ ОТСУТСТВИИ 3-Х ПИНОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ РАЗЪЕМ СО СТОРОНЫ ЭБУ НА 4-Х ПИНОВЫЙ, В ТАКОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ДОСТУПНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОМ №1! ПЛЮС И МИНУС ПОДКЛЮЧАЮТСЯ СОГЛАСНО РАСЦВЕТКЕ ПРОВОДКИ (ЧЕРНЫЙ К ЧЕРНОМУ, КРАСНЫЙ К КРАСНОМУ) ПИНЫ RX/TX НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ В ОДИН ПРОВОД И ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К БЕЛОМУ ПРОВОДУ СО СТОРОНЫ ЭБУ!

Разъем №7 подключается к диагностическим разъемам контроллеров ГБО:

Разъем 2 пин

- ✓ ALPHA / S
- ✓ ALPHA / M

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА, НЕОБХОДИМ ТАК ЖЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ USB КЛЮЧ!