

# **SEAT CORDOBA 1.4cc. 16v**

## **Euro 3 Metano**



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	SEAT
--------------	------

<b>MODELLO</b>	CORDOBA
----------------	---------

<b>ANNO</b>	2004
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	4
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	55
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	1400
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	MARELLI
-----------------------	---------

<b>COD.CENTRALINA</b>	IAW 4MV. AH
-----------------------	-------------

<b>N° MOTORE</b>	BBY
------------------	-----

<b>VARIATORE D'ANTICIPO</b>	
<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

**DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :**


<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	Iniettori Matrix diametro mm. 2
------------	---------------------------------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--

<b>BOMBOLA METANO</b>	1) FABER Lt. 55 1) FABER Lt. 40
-----------------------	------------------------------------

# SEAT CORDOBA 1.4cc 16v. EURO 4 Metano





- 1) Elettrovalvola metano M2
- 2) Riduttore di pressione del gas
- 3) Misuratore di pressione
- 4) Valvola di carica
- 5) Centralina elettronica del gas
- 6) Gruppo iniettori del gas.



**Posizione commutatore.**



**Installazione bombole metano.**