

# **HONDA CR-V 2.0cc 16v Euro 3 Gpl**



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	HONDA
--------------	-------

<b>MODELLO</b>	CR-V
----------------	------

<b>ANNO</b>	2003
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	3
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	110
-----------	-----

<b>CILINDRATA</b>	2000
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	4 x 4
-----------------	-------

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	KEIHIN
-----------------------	--------

<b>COD.CENTRALINA</b>	10G-LNP-02873
-----------------------	---------------

<b>N° MOTORE</b>	K20A4
------------------	-------

**VARIATORE D'ANTICIPO**

<b>TIPO</b>	
-------------	--

<b>CAVO - TIPO</b>	
--------------------	--

<b>GRADI</b>	
--------------	--

**DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :**


<b>GPL</b>	4 mm
------------	------


<b>CNG</b>	
------------	--

<b>SERBATOIO GPL</b>	GGL I.E. 600 x 200 Lt. 43
----------------------	---------------------------

<b>BOMBOLA METANO</b>	
-----------------------	--

# HONDA CR-V 2.0cc. 16v. EURO 3





- 1) Centralina elettronica del gas
- 2) Gruppo iniettori del gas
- 3) Misuratore di pressione
- 4) Riduttore di pressione del gas



**Posizione del commutatore.**



**Installazione serbatoio del gas**



**Posizione della multivalvola**



**Valvola di carica del gas**