

# KIA JOICE 2.0cc 16v Euro 3 Gpl



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	KIA
--------------	-----

<b>MODELLO</b>	JOICE
----------------	-------

<b>ANNO</b>	2002
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	3
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	88
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	2000
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	HYUNDAI KEFICO
-----------------------	----------------

<b>COD.CENTRALINA</b>	39110-33810
-----------------------	-------------

<b>N° MOTORE</b>	G4CP
------------------	------

**VARIATORE D'ANTICIPO**

<b>TIPO</b>	
-------------	--

<b>CAVO - TIPO</b>	
--------------------	--

<b>GRADI</b>	
--------------	--

**DIAMETRO UGELLI CALBRATI :**


<b>GPL</b>	4 mm
------------	------

<b>CNG</b>	
------------	--


<b>SERBATOIO GPL</b>	Toroidale E.E. 600 x 220 Lt. 48
----------------------	---------------------------------

<b>BOMBOLA METANO</b>	
-----------------------	--

# KIA JOICE 2.0cc. 16v. EURO 3




## EMULATORE INIETTORI PER KIA JOICE 2.0cc. 16v. EURO 3:



### ATTENZIONE :

Questo emulatore é provvisto di due connettori uno maschio e uno femmina che si interfacciano perfettamente da una parte con il connettore del cablaggio stacca iniettori e dall'altra con il connettore che esce dalla centralina.



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Centralina elettronica del gas
- 3) Misuratore di pressione
- 4) Gruppo iniettori del gas.



**Posizione del commutatore**



**Installazione serbatoio del gas**



**Valvola di carica.**